


Схема подключения ППКПиУ "МАСТЕР-08"
Как прибора управления вентиляторами противоподымной защиты с контролем цепей управления



ПРИМЕЧАНИЯ

На неиспользуемые входы и выходы следует установить эквивалент (см. схему) или отключить при программировании в конфигураторе.
* - в спецификации следует указывать, что РП (пусковое реле) - с катушкой 24В.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист