




Схема подключения ППКПЦУ "МАСТЕР-08"

В системе АППЗ жилых зданий как прибора управления пожарными задвижками

Задвижка с электроприводом (ЗЗ1)



Задвижка с электроприводом (ЗЗ2)



Примечания:

Прибор программируется так, чтобы выход "ОП1" включался до "сброса" по системной команде "4".
 Если шлейфы и/или выходы не используются – установить соответствующий эквивалент (см. схему), или отключить при программировании прибора в конфигураторе
 Реле 1 допускается использовать для управления технологическим оборудованием, отключаемом при пожаре, что соответствующим образом необходимо учесть при программировании.
 * – в спецификации следует указывать, что РП (пусковое реле) – с катушкой 24В.

взам. инв. N

подпись и дата

инв. N подл.