


В системе АППЗ жилых зданий как этажного прибора с контролем цепей управления

Лифтовой холл X-го этажа, межквартирный коридор



Примечания:

Прибор программируется так, чтобы:

- Выходы "ТВ1", "ТВ2" включались до "сброса" по системной команде "0".
- По сигналу "пожар" самого прибора включается выход "М" на t , сек.
- По сбросу включается выход "М" на t , сек (t , сек – указано на приводе).
- "ТВ3" – постоянно включен, "ТВ4" – включается до "сброса" по системной команде "0".

При программировании разрешить прибору выдачу системных команд "0" и "4"

*Здесь и далее: N – соответствует номеру секции, X – номеру прибора, M – номеру источника питания 24В.

При подключении следует ознакомиться с паспортом прибора.

На неиспользуемые выходы и выходы следует установить эквивалент (см. схему) или отключить при программировании в конфигураторе.

При подключении оповещателей к выходам "ТВ" использовать резисторы номиналом 15кОм мощностью 1Вт

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					
Разраб.								Стадия	Лист	Листов
Н. контр.						Схемы электрические подключений приборов "МАСТЕР"				